

THANK YOU!

How very nice that you ordered a wallpaper from us

Are you happy with the result?

Share it with us on social media and get the chance to win back your purchase!*

 Wallart.com by Wallgroup

 wallgroupcom

 hello@wallgroup.com

*Tag us in your photo to get a chance to win.

DANKJEWEL!

Wat leuk dat je bij ons hebt besteld.

Ben je tevreden met het behang?

Deel je eindresultaat met ons en maak kans om je aankoopbedrag terug te winnen!*

 Fotobehang

 fotobehang_com

 hello@fotobehang.com

*tag ons in je bericht om kans te maken

CANVAS.NL

Tijdloze wanddecoratie met een canvas aan je muur!

Maak met een paar klikken van jouw favoriete foto een blijvende herinnering aan jouw muur. Op Canvas.nl maak je jouw eigen unieke canvas. Upload je eigen foto of kies uit één van de duizenden beschikbare designs.

Met een canvas schilderij aan de muur heb je een tijdloze wanddecoratie. Met een foto op canvas geeft je jouw muur extra karakter. Kies je voor een kleurrijk schilderij of een klassiek meesterwerk op canvas? Bij Canvas.nl heb je de meeste keuze om een uniek kunstwerk te creëren.

Unieke ontwerptool

Heb je een mooie foto geschoten tijdens je vakantie? Of heb je een persoonlijk moment vastgelegd met je telefoon? Via onze ontwerptool maak je in no-time een canvas met jouw foto. Upload je formaat, kies je formaat, bewerk je foto en binnen enkele klikken heb jij je canvas gemaakt.

Korting op jouw canvas!

Kies of ontwerp vandaag nog jouw canvas op canvas.nl en ontvang 10% korting op je bestelling.

Gebruik de kortingscode:
VC-8734-8443



WANDKLEED.NL

Wandkleden zijn de nieuwe trend in woninginrichting!

Een wandkleed is een unieke aanvulling in je interieur. Met een wandkleed creëer je eenvoudig sfeer in je kamer. Een wandkleed kan worden gecombineerd in elke interieurstijl.

Gebruik een wandkleed om je kamer extra kleur te geven of maak een echte eye-catcher op je muur. Met een keuze uit honderden prints kun jij voortaan jouw wandkleed in jouw stijl op maat bestellen! De wandkleden zijn beschikbaar in 2 stoffen: **Soft Velvet** of **White Cotton**.

Je eigen foto op een wandkleed

Heb je zelf een mooie foto die je graag op groot formaat in je woon- of slaapkamer wilt? Je kunt nu ook je eigen foto op een wandkleed laten drukken.

Bestel nu jouw wandkleed met korting!

Kies of ontwerp vandaag nog jouw wandkleed op wandkleed.nl en ontvang 10% korting op je bestelling.

Gebruik de kortingscode: **VC-2382-2349**



MANUAL MURALTEX

MERCI BIEN!

Wie erfreulich, dass Sie bei uns Tapeten bestellt haben

En êtes-vous satisfait?

Faites nous part de votre résultat afin d'avoir une chance de gagner le remboursement de votre achat!*

 Papierpeintpanoramique

 papierpeintpanoramique.fr

 hello@wallgroup.com

*Identifiez-nous sur votre photo pour avoir une chance de gagner.

VIELEN DANK!

Wie erfreulich, dass Sie bei uns Tapeten bestellt haben

Sind Sie mit der Tapete zufrieden?

Teilen Sie Ihr Endergebnis und Sie haben die Möglichkeit Ihren Einkaufswert zurückzugewinnen!*

 Tapeten.com

 wallgroupcom

 hello@wallgroup.com

*Sie brauchen uns nur in Ihrem Bericht zu taggen.

CAUTION!

Because of stability reasons, it is recommended to let the wallpaper acclimatise for 24 hours before applying it to the wall. This prevents shrinkage of the wallpaper.

The optimal temperature of applying the wallpaper is between 18 - 25 °C and a humidity of 40% - 65%. Before application, the surface of the wall should be clean and dry.

Tip: Our MuralTex is quite strong and therefore more difficult to cut. So a sharp knife is a must! Our Wallgroup knives are breaker knives, so after 5 meters of cutting just break off and you can continue.

1 Preparing

If possible, switch off the electrical groups of wall sockets and switches, remove the frames and tape them with wallpaper tape. Then remove the old wallpaper, if necessary. Make sure the wall is smooth by removing nails and unevenness and filling holes with all filler. Let the filler dry well and sand it smooth. Cover the ground with, for example, newspapers, cloths or tarpaulin. Set up a sturdy staircase to press the wallpaper well over the entire wall.

Caution! If your walls are plastered, use a primer so that the wallpaper glue is not directly sucked into the wall and therefore the wallpaper does not stick. Distribute the primer well and let it dry overnight.

Tip: For a wall under 5 meters you can glue the entire wall in one go! Walls over 5 meters, we recommend gluing in sections.



2 Rolling out & Attaching

Unroll the wallpaper and check for any damages or inconsistencies. The fold lines in the print disappear during the assembly. We always recommend applying the MuralTex wallpaper with two people. Make sure to roll the wallpaper sideways so you can start on the left or right side. Glue the first two meters of the wall well. Did you choose a 5 cm margin? Then make sure you include the overlap in the border. If you didn't order the margin, then you can glue tightly against the wall.

Attach the wallpaper to the top of the wall and gently roll it down. Use the spatula to press the wallpaper smooth from top to bottom. Once the beginning is completely smooth you slowly work your way out.

Are you going a little skewed in the process? No problem! As long as the glue is still wet, you can easily move or remove the wallpaper. When you have the first meters straight on the wall you can stick the next part in and so on until you have rolled out the entire wallpaper. Then smooth the entire wallpaper well with the spatula. You can remove any light bubbles by slowly loosening the wallpaper and smoothing it well again with the spatula.

3 Finishing

Finally, the wallpaper is pressed down a last time with the spatula. After this is done, the excess wallpaper can be cut away. For this we use the spatula and a sharp break-off knife. Any electrical outlets can be cut clean. Be careful not to damage the electrics.

Tip: Allow the wall to dry for 24 hours after application. The wall may feel damp. This is due to the glue (water-based) drying.



LET OP!

Vanwege stabiliteitsredenen wordt aangeraden om het MuralTex behang 24 uur te laten acclimatiseren voordat dit op de muur wordt aangebracht. Dit voorkomt krimpen van het behang. Mocht je vloerverwarming hebben dan adviseren wij om het behang op een tafel te leggen.

De optimale temperatuur om het behang aan te brengen is tussen de 18 - 25 °C en een vochtigheid van ongeveer 40% - 65%.

Tip: Ons MuralTex is vrij sterk en dus lastiger te snijden. Een scherp mesje is dus een must! Onze Wallgroup mesjes zijn breekmesjes, dus na 5 meter snijden even afbreken en je kunt door.

1 Voorbereiden

Schakel indien van toepassing de electragroepen van wandcontactdozen en schakelaars uit, verwijder de frames en plak deze af met behang tape. Verwijder vervolgens het oude behang, indien nodig. Zorg dat de muur goed glad is door spijkers en oneffenheden te verwijderen en gaatjes te vullen met allesvuller. Laat het vulmiddel goed drogen en schuur het glad. Dek de grond af met bijvoorbeeld kranten, doeken of zeil. Zet een stevige trap klaar om het behang over de hele muur goed aan te kunnen drukken.

Let op! Als je muren gestuct zijn, gebruik dan een voorstrijkmiddel zodat de behanglijm niet direct in de muur wordt gezogen en hierdoor het behang niet plakt. Verdeel het voorstrijkmiddel goed en laat het een nachtje drogen.

Tip: Bij een muur onder de 5 meter kan je de hele muur wel in 1 keer inlijmen! Muren boven de 5 meter adviseren wij in delen in te lijmen.



2 Uitrollen & Aanbrengen

Rol het behang uit en controleer op eventuele beschadigingen. De vouwlijnen in de print verdwijnen tijdens de montage. Wij raden altijd aan om het MuralTex behang met twee personen aan te brengen. Zorg ervoor dat je het behang zijwaarts oprolt zodat je aan de linker- of rechterkant kunt beginnen.

Lijm de eerste twee meter van de wand goed in. Heb je gekozen voor 5 cm marge? Zorg er dan voor dat je de overlap meeneemt in de rand. Heb je de marge niet mee besteld dan kun je strak tegen de wand aan plakken.

Zet het behang bovenin de wand vast en rol dit rustig af naar beneden. Met de spatel druk je het behang glad van boven naar beneden. Zodra het begin helemaal glad is gestreken werk je langzaam naar buiten.

Ga je toch een beetje scheef? Geen probleem! Zolang de lijm nog goed nat is kun je het behang nog gemakkelijk schuiven of loshalen.

Wanneer je de eerste meters goed recht hebt geplakt kun je het volgende deel inlijven en plakken totdat je het volledige behang hebt uitgerold. Strijk vervolgens het gehele behang goed glad met de spatel. Eventuele lichtbellen kun je verwijderen door het behang langzaam los te halen en weer goed aan te strijken met de spatel.

3 Afwerken

Als laatste wordt het behang nog eens extra goed aangedrukt met de spatel. Nadat dit is gebeurd kan het overtollige behang weg gesneden worden. Hiervoor gebruiken we de spatel en een scherpe afbreekmes. Eventuele stopcontacten kunnen schoon gesneden worden. Let hierbij wel op dat je de elektra niet beschadigt.

Tip: Laat de muur 24 uur drogen na aanbrengen. De muur kan vochtig aanvoelen. Dit komt door de lijm (waterbasis) die aan het drogen is.

ATTENTION!

Pour des raisons de stabilité, il est recommandé de laisser le papier peint s'acclimater pendant 24 heures avant de l'appliquer sur le mur. Cela permet d'éviter le rétrécissement du papier peint. Si vous avez un chauffage au sol, nous vous recommandons de poser le papier peint sur une table.

La température optimale de la pose du papier peint se situe entre 18 et 25 °C et l'humidité de l'air entre 40 et 65 %.

1 Préparation

Coupez les groupes électriques des prises murales et des interrupteurs, enlevez les supports et les plaques et recouvrez-les avec du ruban de masquage. Retirez ensuite l'ancien papier peint, si nécessaire. Assurez-vous que le mur est bien lisse en enlevant les clous et les imperfections et en remplissant les trous avec du mastic tout usage. Laissez le mastic sécher complètement et poncez-le. Recouvrez le sol avec, par exemple, des journaux, des chiffons ou une bâche. Préparez une échelle solide pour bien accéder à toutes les parties du mur.

Note! Si vos murs ont été plâtrés, utilisez un apprêt afin que la colle à papier peint ne soit pas aspirée directement dans le mur et empêche ainsi le papier peint de bien coller. Étalez bien l'apprêt et laissez-le sécher toute la nuit.

Conseil : Notre MuralTex est assez résistant et donc plus difficile à couper. Un couteau bien aiguisé est donc indispensable ! Nos couteaux Wallgroup sont des couteaux à casser, donc après 5 mètres de coupe, il suffit de les détacher et vous pouvez continuer.



2 Dérouler & Appliquer

Dépliez le papier peint et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Les lignes de pliage de l'impression disparaissent lors du montage.

Nous recommandons toujours de poser le papier peint MuralTex à deux personnes.

Veillez à dérouler le papier peint sur le côté afin de pouvoir commencer par le côté gauche ou le côté droit.

Encollez bien les deux premiers mètres du mur. Avez-vous opté pour une marge de 5 cm ? Veillez alors à inclure le chevauchement dans la bordure. Si vous n'avez pas commandé la marge, vous pouvez coller votre papier peint en commençant tout contre le mur.

Fixez le papier peint sur le haut du mur et roulez-le doucement vers le bas. Utilisez la spatule pour lisser le papier peint de haut en bas. Dès que le début est complètement lisse, allez-y doucement.

Vous allez un peu de travers ? Pas de problème ! Tant que la colle est encore humide, vous pouvez facilement déplacer ou retirer le papier peint. Lorsque vous avez collé les premiers mètres bien droits, vous pouvez coller la partie suivante et la coller jusqu'à ce que vous ayez déroulé la totalité du papier peint.

Puis lissez bien l'ensemble du papier peint avec la spatule. Vous pouvez éliminer les éventuelles bulles légères en retirant lentement le papier peint et en le lissant à nouveau bien avec la spatule.

Conseil : pour les murs de moins de 5 mètres, vous pouvez coller tout le mur en une seule fois ! Nous recommandons de coller les murs de plus de 5 mètres par sections.

3 Finition

Dernière étape, on appuie à nouveau sur le papier peint avec la spatule. Une fois que cela a été fait, l'excédent de papier peint peut être découpé. Pour cela, nous utilisons la spatule et un cutter à découper bien aiguisé. A l'emplacement des prises électriques, le papier peint peut être coupé net. Veillez à ne pas endommager les circuits électriques.

Conseil : laissez le mur sécher pendant 24 heures après l'application. Le mur peut sembler humide. Cela est dû au séchage de la colle (à base d'eau).

Tip: Unser MuralTex ist ziemlich stark und daher schwieriger zu schneiden. Ein scharfes Messer ist also ein Muss! Unsere Wallgroup-Messer sind Brechmesser, d.h. nach 5 Metern Schneiden brechen Sie sie einfach ab und Sie können weitermachen.

1 Vorbereiten

Schalten Sie ggf. die elektrischen Gruppen von Steckdosen und Schaltern aus, entfernen Sie die Rahmen und kleben Sie sie mit Tapetenband ab. Entfernen Sie dann die alte Tapete, falls erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass die Wand richtig glatt ist, indem Sie Nägel und Unebenheiten entfernen und Löcher mit Universalspachtel füllen. Lassen Sie die Füllmasse gut trocknen und glätten Sie sie. Decken Sie den Boden z. B. mit Zeitungen, Tüchern oder Planen ab. Bereiten Sie eine stabile Leiter vor, um die Tapete gut an die Wand zu drücken.

Achtung! Wenn Ihre Wände verputzt sind, sollten Sie eine Grundierung verwenden, damit der Tapetenkleber nicht direkt in die Wand gesaugt wird und die Tapete dadurch nicht mehr klebt. Streichen Sie die Grundierung gut auf und lassen Sie sie über Nacht trocknen.

2 Abrollen & Anbringen

Rollen Sie die Tapete ab und überprüfen Sie sie auf eventuelle Schäden. Die Faltlinien im Druck verschwinden bei der Montage. Wir empfehlen, die MuralTex-Tapete immer mit zwei Personen anzubringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Tapete seitlich ausrollen, damit Sie auf der linken oder rechten Seite anfangen können. Kleben Sie die ersten zwei Meter der Wand gut fest. Haben Sie sich für einen 5 cm breiten Rand entschieden? Achten Sie dann darauf, dass Sie die Überlappung in den Rahmen einbeziehen. Wenn Sie den Rand nicht bestellt haben, können Sie ihn fest an die Wand kleben. Bringen Sie die Tapete oben an der Wand an und rollen Sie sie vorsichtig ab. Verwenden Sie den Spachtel, um die Tapete von oben nach unten glatt zu drücken. Sobald der Anfang völlig glatt ist, arbeiten Sie sich langsam nach außen vor. Gehen Sie ein bisschen schief? Kein Problem! Solange der Kleber noch feucht ist, können Sie die Tapete leicht verschieben oder entfernen.

ACHTUNG!

Um ein Zusammenziehen von der Tapete zu vermeiden empfehlen wir die Tapete 24 Std. lang akklimatisieren zu lassen bevor Sie diese verwenden.

Die optimale Temperatur zum Auftragen der Tapete liegt zwischen 18-25° C und eine Lufttemperatur von etwa 40%-65%. Wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, empfehlen wir, die Tapete auf einen Tisch zu legen.

Wenn Sie die ersten Meter gerade geklebt haben, können Sie mit dem nächsten Abschnitt weitermachen, bis Sie die gesamte Tapete ausgerollt haben.

Dann die gesamte Tapete mit dem Spachtel gut glätten. Leichte Blasen können Sie entfernen, indem Sie die Tapete langsam abziehen und mit dem Spachtel wieder gut glätten.

Tip: Bei Wänden unter 5 Metern können Sie die gesamte Wand in einem Arbeitsgang verkleben! Wir empfehlen, Wände mit einer Länge von mehr als 5 Metern in Abschnitten zu verarbeiten.

3 Endbearbeitung

Zum Schluss wird die Tapete noch einmal mit dem Spachtel angedrückt. Danach kann die überschüssige Tapete abgeschnitten werden. Hierfür verwenden wir den Spachtel und ein scharfes Abstechmesser. Alle Steckdosen können abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, dass die Elektrik nicht beschädigt wird.

Tip: Lassen Sie die Wand nach dem Auftragen 24 Stunden lang trocknen. Die Wand kann sich feucht anfühlen. Das liegt daran, dass der Klebstoff (auf Wasserbasis) trocknet.

